

Zeit

Datum & Uhrzeit

Das Datum sowie die Uhrzeit lassen sich manuell an der Kasse einstellen.
Ein Datumswechsel wird automatisch durchgeführt.
Während eines Schaltjahres kann es erforderlich sein das Datum manuell anzupassen.

Datum und Uhrzeit einstellen:

Im PGM-Modus Programm 6.ZEIT - und den Punkt 1.DATUM/ZEIT aufrufen.
Zahl 6 drücken.
DATUM/ZEIT
ZEIT : SS:MM 12:00

Geben Sie die Uhrzeit 4-stellig im 24-Stunden Format ein.
Nachdem die Eingabe mit BAR bestätigt wurde, geben Sie 6-stellig das Datum im Format TT/MM/JJ ein.
Anschließend mit BAR bestätigen.

Bitte beachten: Schlüssel auf Registrieren zurück drehen